

Модель	
MCM110	
MCM 115	1. Внешний силовой: 3x1,5 мм2
MCM218	2. Силовой межблочный: 5x1,5 мм2
MCM223 220В	3. Соединение датчиков: 3x0,75
MCM231 220В	4. Управляющий: 2x0,75
MCM223 380В	1. Внешний силовой: 5x1,5 мм2
MCM231 380В	2. Силовой межблочный: 5x1,5 мм2
MCM 331	3. Соединение датчиков: 3x0,75
MCM 342*	4. Управляющий: 2x0,75
MCM 451	1. Внешний силовой: 5x2,5 мм2
MCM 454	2. Силовой межблочный: 5x2,5 мм2
MCM462	3. Соединение датчиков: 3x0,75
MCM471	4. Управляющий: 2x0,75
LCM108	1. Внешний силовой: 3x1,5 мм2
LCM109	2. Силовой межблочный: 5x1,5 мм2
LCM210	3. Соединение датчиков: 3x0,75
LCM 316	4. Управляющий: 2x0,75
LCM 324	1. Внешний силовой: 5x1,5 мм2
LCM 434	2. Силовой межблочный: 5x1,5 мм2
LCM 443	3. Соединение датчиков: 3x0,75
LCM447	4. Управляющий: 2x0,75

Схема подключения с питанием 220 В




Схема подключения с питанием 380 В

